

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal részei közötti résbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.
2. Nyomja a ProClip hátuljának hosszú peremét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg a lekerekített rész bele nem megy a résbe.
3. Helyezze az ujját a tartó előlapja mögé. Húzza azt maga felé és akassza annak levékonyított szélét a műszerfal szélébe. Húzza ki a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth C500-Series (2006-2018); Kenworth T440-Series (2006-2017); Kenworth T600-Series (2013-2012); Kenworth T660-Series (2006-2018); Kenworth T680-Series (2006-2012); Kenworth T800-Series (2006-2018); Kenworth W900-Series (2006-2018)

