

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Akassza a ProClip felső részének barázdált szélét a levegő befúvó nyílás felső része alá.

2. Helyezze az ujját a ProClip belsejébe és nyomja a felső szélét felfelé, hogy annak barázdált szélé beakadjon pontosan a helyére.



3. Nyomja a ProClip alsó részét előre, és akassza annak alsó barázdált szélét a levegő befúvó nyílás alsó szélébe. Helyezze az ujjait a ProClip belső részére és nyomja lefelé azt, hogy a ProClip barázdált szélé pontosan beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Rio (2006-2011)

