

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Tartsa a ProClip-et körülbelül 45° szögben, a kijelző/információs ablak felé és nyomja annak lekerekített szélét a kijelző/információs ablak és a műszerfal paneljének a széle közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé a műszerfal széle felé, hogy a ProClip lekerekített széle a beakadjon a kijelző alá. Csúsztassa a ProClip-et jobbra a részben, ameddig tudja.



3. Helyezze mindkét kezét a ProClip előlapja mögé és húzza a ProClip-et maga felé. Lehet, hogy túl rövidnek tűnik, de a ProClip hajlani fog ön felé. Akassza a ProClip levékonyított szélét a műszerfal és a paneljának széle közötti részbe. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a levékonyított széle mindenképpen a részbe menjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Corsa (2007-2014)

