

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a vezérlő pultot panelt körülvevő keret és a levegő befúvót körülvevő panel közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Nyomja az első rész levékonyított szélét a részbe a hézagtágítók közé. Nyomja balra/előre az első részt és csúsztassa lefelé a részben , amíg meg nem áll.



2. Nyomja előre/balra az első részt, hogy annak levékonyított széle beakadjon vezérlőpult paneljét körülvevő keret mögé és a tapadó rész meg tudjon ragadni. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyissa fel a második részbe előre befúrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Daily (2006-2014)