

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult paneljét körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt egy kicsit a levegő befúvó nyílás alatt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalát a műszerfalon lévő részbe.



2. Nyomja/csúsztassa a ProClip-et lefelé, hogy a jobb oldalának alsó sarka a részbe menjen a réstágító fölé.

3. Nyomja/csúsztassa a ProClip-et lefelé, hogy az pontosan a helyére kerüljön. Húzza ki a réstágítót. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a tapadó rész oda tudjon ragadni a műszerfalhoz.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Stralis (2001-2012)

