

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Nagyon fontos, hogy pontosan a képen látható pozícióba rögzítsük a ProClip-et.



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó panelt körülvevő keret és az érmetartó közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé.

3. Húzza a ProClip-et lefelé és nyomja az alsó részét előre, hogy a levékonyított szélé beakadjon a rádiót körülvevő keret és a levegő befúvót körülvevő keret közötti részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumpy 2nd Gen (2007-2016)
- Fiat Scudo (2007-2016)
- Peugeot Expert (2016-2015)
- Toyota Proace (2013-2016)

