

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Csavarja ki a felső sarokban lévő csavart. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító alá. Nyomja a ProClip-et előre/jobbra, hogy annak lekerekített szélé a vezérlő pultot körülvevő keret mögé akadjon be.

3. Igazítsa úgy a ProClip-et, hogy a rajta lévő lyuk fedésbe kerüljön a műszerfalon lévő lyukkal. Csavarozza a helyére a ProClip-et a mellékelt csavarokkal. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumpy 2nd Gen (2007-2016)
- Fiat Scudo (2007-2016)
- Peugeot Expert (2016-2015)
- Toyota Proace (2013-2016)

