



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a levegő befúvót körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és nyomja előre, hogy a felső lekerekített szélé beakadjon a levegő befúvót körülvevő panel mögé. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a műszerfal szélé alá.



3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a levékonyított szélé beakadjon pontosan a műszerfal szélé alá és a tapadó rész a műszerfalhoz tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

**Az alábbiakkal kompatibilis**

- Mini Clubman (2008-2015); Mini Cooper (2007-2014); Mini Cooper Convertible (2008-2016); Mini Cooper Coupé (2011-2016); Mini Cooper Hardtop (2011-2013); Mini One (2007-2015); Mini Roadster (2011-2016)