



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a hangszóró nyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.
2. Húzza maga felé és lefelé a ProClip-et és akassza az alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás felső szélé alá.
3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Auris (2007-2012); Toyota Auris Full Hybrid (2007-2012)