

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével az érme fiók és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás felső szélé alá.

3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a felső részének levékonyított szélé beakadjon a részbe a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip felső szélét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FE (2007-2026); Volvo FL (2007-2026)

