

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Lazítsa ki egy kicsit a csavart a vezérlőpultban. Használja a mellékel réstágítót, hogy finoman szétfeszítse a vezérlőpultot. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitérítse azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót. Helyezze a réstágítót a vezérlőpult panelje és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé.



3. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót. Szorítsa vissza a csavart.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Daf XF (2006-2013)

