

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a rádiót körülvevő keret és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2007-2014); Audi S3 (2007-2013)

