

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a rádiót körülvevő keret és a műszerfal közötti résekbe (abba a pozícióba, ahogy a képen látható), hogy kitágítsák a réseket.



2. Helyezze a ProClip-et a résekhez a rádiót körülvevő keret és a műszerfal közé. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a résbe a réstágító fölé.

3. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a résbe a réstágító mellé. Nyomja előre a ProClip mindkét végét, amíg nem hallja/érzi, hogy azok a helyükre kattannak. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2007-2014); Audi S3 (2007-2013)

