

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a rádiót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

2. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Nyomja az első rész levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Nyomja az első részt előre/jobbra, hogy annak levékonyított széle mindenképpen a részbe menjen és a tapadó rész felragadjon a műszerfalra. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a tapadó rész a bal oldalra kerüljön. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2007-2014); Audi S3 (2007-2013)