

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével az érmetartó fiókot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás felső szélé alá.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2004-2009); Volkswagen Shuttle (2003-2010); Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2003-2009)

