

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a hamutartót. Lazítsa meg a hamutartó felső szélénél a csavarokat. Nyissa ki a kesztyűtartót.

2. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a kesztyűtartót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



3. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak lekerekített szélé beakadjon a kesztyűtartót körülvevő keret mögé. Nyomja/akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a panel és a műszerfal közötti részbe. Húzza ki a réstágítót. Szorítsa vissza a csavart a hamutartóba. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGA (2000-2014)

