

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a sebességváltó melletti panel és a padló konzol széle közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza a jobb oldal levékonyított szélét a konzol széle alá.

3. Nyomja a ProClip jobb szélét a konzol oldalfala felé, hogy annak levékonyított széle beakadjon a konzol széle alá pontosan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2007-2010)

