

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a levegő befúvó alsó szélébe.

3. Feszítse óvatosan szélesebbre a rést a réstágítót használva és ezzel egy időben nyomja a ProClip alsó részénél lévő lekerekített szélének bal oldalát a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót és helyezze át a konzol szélénél lévő részbe és ezzel egy időben nyomja előre a ProClip alsó részének jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle mindenféleképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót. Nyomja fölfelé a ProClip alsó szélét, így az pontosan a helyére kerül.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 4007 (2008-2013)
- Citroen C-Crosser (2007-2013)
- Mitsubishi Outlander (2007-2012)

