

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol oldalfalán található részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a középkonzol panelének kerete és a konzol széle közötti részbe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a részbe a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander 2 (2007-2013); Land Rover LR2 (2008-2015)

