

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső vezérlő konzolban található részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a közép konzol paneljének kerete és a konzol széle közötti részbe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a részbe a réstágító fölött. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander 2 (2007-2013); Land Rover LR2 (2008-2015)

