

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Tartsa a ProClip-et majdnem vízszintes helyzetben. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a levegő befúvó panel kiálló része és a rádió közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann. Utána nyomja a ProClip-et felfelé, a levegő befúvó felé.



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2007-2013); BMW X6 (2009-2014)

