



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal két része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Tartsa a ProClip-et körülbelül 45°-os szögben a műszerfalhoz képest és nyomja/akassza a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal előburkolata közötti részbe. Nyomja a műszerfal felé a ProClip-et, hogy annak lekerekített széle beakadjon a műszerfal előburkolata mögé.



3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító fölé. . Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (2007-2017)

