

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe a rádió és a szellőzőpanel kerete között, hogy szélesítse a rést. Tartsa a résnyitót a résben az egyik kezével, és a másik kezével nyomja be a ProClip alsó részének függőleges, recés szélét félig a résbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja be a résnyitót a középkonzol panel kerete és a műszerfal széle közötti résbe. Tartsa a résnyitót a résben az egyik kezével, és a másik kezével erősen nyomja előre a ProClip felső középső részét, hogy a recés szél a résnyitó melletti résbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan. Húzza ki a résnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 250 (2008-2010); Ford F-Series 350 (2008-2010); Ford F-Series 450 (2008-2010); Ford F-Series 550 (2008-2010); Ford Super Duty (2008-2010)

