

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, hogy a ProClip felhelyezése előtt olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Tartsa a ProClipet közel 45 fokban a műszerfalhoz, és nyomja/húzza be a ProClip jobb oldalán lévő ívelt élt a légbeömlő panel kerete és a műszerfal elülső panelje közötti részbe. Fordítsa a ProClipet a műszerfal felé úgy, hogy az ívelt él a műszerfal elülső panelje mögé akaszzkodjon.



2. Nyomja a mellékelt résnyitó keskeny végét a részbe a sztereó és a légbeömlő panel kerete között, hogy szélessítse a rést. Tartsa a résnyitót a résben az egyik kezével, és a másik kezével erősen nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a barázdált él a résnyitó alatti részbe kerül. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan. Húzza ki a résnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 250 (2008-2010); Ford F-Series 350 (2008-2010); Ford F-Series 450 (2008-2010); Ford F-Series 550 (2008-2010); Ford Super Duty (2008-2010)

