



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és az információs kijelzőt körülvevő panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Csatlakoztassa a ProClip alsó részét a levegő befúvó nyílás felső részébe és akassza a ProClip levékonyított szélét a levegő befúvó szélébe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét az egyik kezével és a másik kezével pedig nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Escape (2008-2012); Ford Escape Hybrid (2008-2012)
- Mazda Tribute (2008-2012)
- Mercury Mariner (2008-2010); Mercury Mariner Hybrid (2008-2010)

