

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a hamutartó és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a rádiót körülvevő panel keretébe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.



3. Nyomja erősen lefelé a ProClip tetejét, hogy meggyőződjön róla, hogy a ProClip levékonyított széle biztosan belement a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Edge (2007-2010)

