

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó paneljének kerete és a műszerfal közötti résbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip hosszú hátsó részét a réstágító mellé a résbe, hogy a ProClip barázdált szélé a levegő befúvó keretének szélé alá menjen.



2. Helyezze az ujjait a ProClip előlapja mögé és nyomja azt előre, ezzel egy időben nyomja azt a hüvelykujjával lefelé az előlappal átellenben, hogy a ProClip barázdált szélé a levegő befúvó nyílásba menjen és beakadjon a levegő befúvó szélébe. Húzza ki a réstágítót.

3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado (2007-2013)
- GMC Sierra (2007-2013)

