

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képet, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének ívelt szélét a légbeömlő peremére.

2. Nyomja határozottan előre a ProClip alsó részét a ragasztószalag lehető legjobb rögzítése érdekében.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sequoia (2008-2017); Toyota Tundra (2007-2013)

