

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről.

Akassza be a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a középkonzol szélére.



2. Nyomja határozottan előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él a középkonzol oldalfalának részébe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac SRX (2007-2009)

