

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a légbefúvó felső részének szélére.



2. Nyomja határozottan előre a ProClip felső részét (az előlap mögött), hogy a szögletes él a műszerfal párkánya és az információs ablak közötti részbe illeszkedjen. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura MDX (2007-2013)

