

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol paneljének kerete és a konzol széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal szélének levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a középkonzol oldalsó éle és a konzol oldalfala közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura MDX (2007-2013)

