

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel az ezüst szegély és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Nyomja/akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.



2. Húzza ki a réstágítókat. Csúsztassa a ProClip-et, amíg el nem éri a rész bal szélét.

3. Helyezze a réstágítót az ezüst szegély és a műszerfal közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip középső részét, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2007-2012)

