

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középkonzol paneljének kerete és a konzol oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a réstágítók közé a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Helyezze a réstágítókat a középkonzol oldalsó szélé és a konzol oldalfala közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2007-2012)

