

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a közép konzol széle és a konzol oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Megjegyzés: A konzol szélének alsó sarkánál kezdje bedugni az egyik réstágítót. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a klíma vezérlő panelja és a konzol széle közötti részbe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát (az előlap mögött), hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac G5 (2007-2010)

