

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a felső tartót a jobb oldali levegő befúvó mellett. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és a levegő befúvó alatti panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. (Figyelje a nyilat a képen). Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.



2. Csúsztassa a ProClipet balra, amíg lehet. Nyissa ki a kesztyűtartót.



3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a műszerfal szélébe a kesztyűtartó mellé. Csukja be a kesztyűtartót és a felső tartót. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Mini Clubman (2008-2015); Mini Cooper (2007-2014); Mini Cooper Convertible (2008-2016); Mini Cooper Coupé (2011-2016); Mini Cooper Hardtop (2011-2013); Mini One (2007-2015); Mini Roadster (2011-2016)