

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó szélének levékonyított szélét a levegő befúvó felső szélébe.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét (az előlapja mögött) és ezzel egy időben nyomja lefelé a ProClip végét, hogy annak levékonyított szélé a műszerfal szélé és a kijelző körüli szegély közötti résbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip a helyén van ekkor már az olyan modelleknél, ahol nincs navigációs egység.



4. A ProClip a helyén van a navigációs rendszerrel rendelkező modelleknél.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Quest (2007-2010)

