

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal szegélye és a műszerfal párnázott része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó alsó része és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja fölfelé a ProClip alsó külső részét a jobb kezével és vezesse a ProClip felső részét a levegő befúvó alsó részébe a bal kezével. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ProClip pontosan helyre került és a tapadó rész a lehető legjobban ragadt meg. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Lancer (2008-2017)

