

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a felületet, ahová a ProClipet felszereli majd. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a középkonzol oldalfalába. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a részbe a réstágító fölé. Nyomja a ProClip bal oldalát a középkonzol felé, hogy annak szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Antara (2007-2015)

