

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a középkonzol oldalfalában lévő részbe.



2. Nyomja a ProClip-et balra, a kormánykerék felé, hogy a lekerekített jobb széle beakadjon a részbe. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlő panel és az azt körülvevő keret közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított széle mindenképpen a belemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 308 (2014-2013)

