

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével az érmetartó és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás felső szélé alá.



2. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza annak levékonyított felső szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Defender (2007-2016)

