

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Nagyon fontos, hogy a ProClip-et pontosan abba a helyzetbe szerelje fel, ahogy a képeken látható.



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a kijelző és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Tartsa a ProClipet 45 fokkal elfordítva és nyomja a felső részt a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa a ProClipet lefelé a légbefúvó felé, amíg be nem akad az információs kijelző alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a rádió és a műszerfal közé. Tegye a kezét az elülső lemezre úgy, hogy a hüvelykujja felül van. Az elülső lemez felső részét húzza maga fel és az ujjával, ezzel egyidőben nyomja lefelé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (2008-2012); Subaru Impreza (2012-2011); Subaru Outback Sport (2008-2011); Subaru WRX (2008-2014)