

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol paneljának kerete és a középkonzol széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását.

Helyezze az első rész levékonyított szélét a réshez a réstágító fölé. Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a résbe.



2. Hajlítsa az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a középkonzol paneljának a kerete mögé, és a tapadó rész a jobb oldalon a konzol széléhez ragadjon. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó felülete a bal oldalon legyen. Még ne ragassza a középkonzol paneljának a keretéhez a második rész tapadó részét. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Közvetlen azelőtt, hogy rögzítené a csavarokat, nyomja a hüvelykujjával jobbra a második részt, hogy a tartó a megfelelő szintbe kerüljön. Tartsa ebben a helyzetben és rögzítse a csavarokat.



4. A ProClip a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Rogue (2008-2010)