

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó részének szögletes élét a résbe/szegélybe a légbeömlő és a légbeömlő szél között.

2. Fogja meg a ProClip felső részét mindkét kezével. Nyomja/hajlítsa le a ProClip felső részét, és akassza a rovátkolt élt a légbeömlő szélére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Town & Country (2008-2010); Chrysler Voyager (2008-2011)
- Dodge Grand Caravan (2008-2010)

