

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip-et a konzol szélén túl, hogy a bal oldala beakadjon a vezérlő panel szélébe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip előlapját, hogy annak jobb oldali levékonyított szélé bepattintódjon a konzol szélének szegélye és a kesztyűtartó kerete közötti résbe. Ha a rés szűk, használja a mellékelt réstágító vékony végét, hogy kitágítsa a rést a ProClip alatt.

3. Helyezze a réstágítót a ProClip fölé a résbe, hogy kitágítsa azt és hogy a ProClip levékonyított szélé be tudjon kattanni a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (2009-2012); Jeep Liberty (2008-2012)

