

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó paneljének kerete és a műszerfal széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a faberakásos burkolat szegélye és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja előre a réstágítót, hogy kitágítsa a rést még jobban és ezzel egy időben nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Enclave (2008-2012)

