

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol szélé és a középkonzol oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza/nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a rádió és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe. Helyezze az ujját a ProClip előlapja mögé és húzza azt maga felé. Ezután nyomja balra és akassza a levékonyított bal oldali szélét a részbe a réstágító alá.



3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy meggyőződjön arról, hogy annak levékonyított széle részbe menjen mindenképpen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Enclave (2008-2012)

