

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClipről. Akassza a ProClip elülső részének szögletes peremét a szellőzőnyílás panelkeretének szélére.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére (a homloklap mögé). Nyomja határozottan előre a ProClipet, hogy a ProClip hátulsó részének szögletes pereme a kijelzőablak körüli panel szélére pattanjon. Nyomja le a ProClip tetejét ujjával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes perem megfelelően akasztódott a panel szélére, és a ragasztószalag a lehető legjobban rögzüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2011-2010)

