

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panelének kerete és a középkonzol panelének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Tartsa a körülbelül 45°-os szögben a ProClip-et a műszerfal felé. Nyomja balra a réstágítót, hogy még jobban kitágítsa a rést és nyomja a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé.



2. A ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a résben tartva csúsztassa a ProClip-et felfelé a műszerfal kiálló része felé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak barázdált széle a műszerfal és a levegő befúvó paneljének kerete közötti részbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2008-2010)

