

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panelének kerete és a középkonzol panelének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Tartsa a körülbelül 45°-os szögben a ProClip-et a műszerfal felé és nyomja/akassza a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító alá. Nyomja a ProClip-et jobbra, a levegő befúvó felé, hogy a ProClip lekerekített széle beakadjon a középkonzol paneljének kerete mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót levegő befúvó paneljének a kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító alá.

Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Titan (2008-2015)