

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol oldalfala és a középkonzol szegélye közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja óvatosan lefelé a réstágítót, hogy szélesítse a rést még jobban és nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe.



2. Nyomja erősen jobbra a ProClip bal oldalát, hogy a ProClip jobb oldalának levékonyított szélé beakadjon a konzol szegélyének szélébe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a levékonyított szélé pontosan beakadt a konzol szegélyének szélébe és a lehető legjobban tud a tapadó rész megragadni.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scion xB (2008-2016)

